

## Configuratie van SENAO- en EnGenius Access Points

Gefeliciteerd met de aankoop van uw SENAO- of EnGenius apparatuur. Onderstaande instructie is opgesteld voor de SENAO en EnGenius 2611CB3+D Client Bridge Access Point en de SENAO 3054CB3+D Client - Bridge Access Point repeater. Gemakshalve wordt hieronder enkel SENAO genoemd. Hieronder vindt u enkele tips bij de ingebruikname van uw apparatuur alsmede tips voor support en ondersteuning.

### Tips bij het aansluiten van uw SENAO / EnGenius

Sluit u de SENAO direct aan op een werkstation (= client bridge)? Gebruik hiervoor dan de bijgeleverde cross-over UTP-kabel; hiermee kunt u het apparaat vanaf uw werkstation benaderen, configureren en gebruiken als Client Bridge. Bij aflevering is het apparaat ingesteld als Client Bridge. Wilt u de SENAO gebruiken als Access Point, en sluit u hem aan op een router of switch? Gebruik dan een gewone (straight) UTP-kabel (niet bijgeleverd), en zorg dat u het apparaat instelt als Access Point.

### Tips bij de configuratie van uw SENAO

1. Configureer de SENAO door deze middels de bijgeleverde cross-over netwerkkabel op een werkstation aan te sluiten en zorg dat het IP-adres van uw werkstation in dezelfde range ligt als van de SENAO. Het default IP-adres van de SENAO is **192.168.1.1**.
2. Open vervolgens uw browser, ga naar adres 192.168.1.1 en log in met de default username [**admin**] (wachtwoord blijft leeg). De SENAO configuratiepagina wordt nu geopend.
3. De SENAO is standaard als **client bridge** ingesteld (= apparaat dat zoekt naar een Access Point om daarmee verbinding te maken).
4. Om uw SENAO als **Access Point (AP)** te configureren kiest u links in het scherm menu [admin]. Klik geheel onderaan de adminpagina op [switch to AP] om de SENAO als Access Point in te stellen. Klik op [save] en [reboot] om de SENAO opnieuw op te starten in de AP-modus.  
**Wacht enkele seconden totdat de firmware volledig is geladen om beschadiging te voorkomen!** Sluit de browser en log vervolgens opnieuw in om de configuratie als Access Point af te maken.
5. Alleen als de SENAO als Access Point is ingesteld kunt u de SENAO ook draadloos benaderen.
6. Wij raden u aan om de SENAO te voorzien van een eigen username en password u kunt dit doen in menu [admin].
7. Zodra u klaar bent met configureren, zet dan de IP-instellingen van uw werkstation terug naar de oorspronkelijke instellingen.

### Meer informatie en ondersteuning

In aanvulling op de bij uw product geleverde informatie kunt u voor meer informatie en support terecht bij:

Handleidingen, firmware, documentatie	<a href="http://www.senao.nl/support/">http://www.senao.nl/support/</a>
SENAO forum	<a href="http://www.senao.nl/forum/">http://www.senao.nl/forum/</a>
SENAO helpdesk	<a href="mailto:info@senao.nl">info@senao.nl</a> / T (+31) 030 - 669 12 20

Wij wensen u een succesvolle installatie en veel en lang plezier van uw SENAO apparatuur!

