

## Configuratie van uw SpeedTouch 585(i)

Gefeliciteerd met de aankoop van uw SpeedTouch 585(i) ADSL2+ WiFi modem-router. Hieronder vindt u enkele tips bij de configuratie van uw SpeedTouch. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de manual van dit product (zie bijgeleverde CD of [www.speedtouch.nl](http://www.speedtouch.nl)). Op zowel de CD als op internet vindt u tevens een installatietool die u van dienst kan zijn bij de installatie.

### Het aansluiten van uw SpeedTouch 585(i)

Zorg dat u uw ADSL-abonnementgegevens bij de hand hebt. Sluit uw modem aan (zie tevens Quick Install Guide en installatiegids hs. 2.2):

1. verbind de 585(i) met uw splitter middels de meegeleverde DSL-kabel
2. verbind de 585(i) met de stroomadapter en schakel het modem aan
3. sluit de 585(i) via ethernetkabel of USB-kabel aan op uw werkstation\*
4. zorg dat DHCP op uw computer aanstaat zodat u een IP-adres krijgt toegewezen
5. Plaats de CD en volg de instructies, of configureer de 585(i) handmatig.

### Handmatige configuratie van uw SpeedTouch 585(i)

1. Open uw browser en ga naar <http://speedtouch.lan> of <http://192.168.1.254>; hier vindt u de SpeedTouch configuratiepagina.
2. Ga in de configuratie-pagina naar menu SpeedTouch.
3. Bij Pick a tast kiest u [Set up / Instellen] voor de Easy Setup wizard.
4. De Easy Setup wizard leidt u door de configuratie van uw SpeedTouch. Vul de gevraagde gegevens in conform de aanwijzingen van uw ADSL- en VoIP provider(s), de SpeedTouch wordt gereboot en de configuratie is van kracht.
5. Documentatie vindt u op de bijgeleverde CD en op [www.speedtouch.com](http://www.speedtouch.com).  
Voor hulp bij de setup, zie de achterkant van dit document.  
Voor hulp bij de WLAN-configuratie, zie hs. 2.2 van de User Manual  
Voor hulp bij WDS / het Extended Network, zie hs. 2.2.5 van de User Manual

**N.B.:** voor het Versatel-netwerk kan dit modem **niet** als router worden gebruikt geschikt. Raadpleeg [www.speedtouch.nl/support.html](http://www.speedtouch.nl/support.html) voor meer informatie.

### Meer informatie en ondersteuning

SpeedTouch documentatie	<a href="http://www.speedtouch.nl/documents.html">http://www.speedtouch.nl/documents.html</a>
ST585(i) drivers en wizards	<a href="http://www.speedtouch.nl/drivers.html#585">http://www.speedtouch.nl/drivers.html#585</a>
SpeedTouch supportinformatie	<a href="http://www.speedtouch.nl/supportnl.html">http://www.speedtouch.nl/supportnl.html</a>
SpeedTouch helpdesk	0900 237 54 57 (0900-ADSLHLP)
Supportinformatie Tijdhof Consulting	<a href="http://www.tijdhof.com/support.php">www.tijdhof.com/support.php</a>

Wij wensen u succes met de installatie van uw SpeedTouch ADSL-modem en veel plezier bij het gebruik van uw ADSL-verbinding!

\* Gebruikt u de USB-kabel, dan heeft u USB-drivers nodig. Deze staan op de bijgeleverde CD. Plaats derhalve eerst de CD en start deze alvorens u de USB-kabel op uw computer aansluit.



**Toelichting Easy Setup wizard:**

1. Klik op Volgende om door te gaan. Indien u om enige reden de wizard wilt afbreken, klikt u op Annuleren.
2. Kies de door uw Internet-aanbieder verstrekte Service (Router of Bridge in principe kiest u router); klik hierna op Volgende.
3. Kies de passende VPI/VCI (zie hieronder) - en indien nodig het type verbinding (PPPoE of PPPoA) - dat u van uw Internet-aanbieder hebt ontvangen; klik vervolgens op Volgende.
4. Voor een Routerservice, vult u de instellingen van uw Internet-account (PPP-gebruikersnaam en wachtwoord) in die u van uw Internet-aanbieder hebt ontvangen. Klik op Volgende.
5. Vul de SpeedTouch gebruikersnaam en het wachtwoord in.

*De standaardgebruiker is Administrator met blanco wachtwoord, wat betekent dat u niets in het veld voor het wachtwoord hoeft in te vullen. Het is evenwel aan te raden een andere gebruikersnaam en een ander wachtwoord voor de beheerder te specificeren teneinde uw SpeedTouch tegen externe aanvallen te beschermen.*

6. Op het volgende scherm kunt u uw instellingen herzien alvorens de configuratie van uw SpeedTouch te starten. Als iets ontbreekt of onjuist is, klikt u op Terug. Om de instellingen te bevestigen, klikt u op Volgende.
7. Wacht tot de configuratie gereed is, en klik vervolgens op Voltoeien. Na een korte pauze keert u automatisch terug naar de Welkomspagina. Klik op de onderste link om naar de SpeedTouch pagina s te gaan of kies Deze pagina niet weergeven om via uw homepage op het Internet te gaan.

Uw SpeedTouch draadloze client-adapters kunnen in één keer worden geïnstalleerd middels de installatiewizard op CD en op [www.speedtouch.nl](http://www.speedtouch.nl). Voor de installatie van meer draadloze client-adapters gaat u als volgt te werk:

1. ga naar de SpeedTouch configuratiepagina
2. Open menu Home Network > Devices
3. Bij Pick a task..., kies Search for wireless devices.
4. De SpeedTouch gaat op zoek naar draadloze cliëntadapters die zijn voorzien van de beveiligingscodes van de SpeedTouch (indien u de beveiliging van het SpeedTouch Access Point heeft aangeschakeld).
5. De SpeedTouch brengt u naar menu Home Network het nieuwe draadloze station wordt getoond naarst de naam van het SpeedTouch WLAN.
6. Klik op de naam van het nieuwe draadloze station en kies Configure.
7. Kies Allowed on WLAN en klik vervolgens op Apply.
8. De draadloze cliëntontvanger is nu toegevoegd aan de SpeedTouch en zal altijd worden toegelaten indien hij contact maakt met de SpeedTouch.

**ADSL-gegevens van de belangrijkste providers**

Provider / netwerk	encapsulation	VPI/VCI
KPN (XS4ALL, Planet, HetNet, )	PPPoA	8.48
Tiscali met wachtwoord	PPPoA	0.34
Tiscali zonder wachtwoord	bridged	0.34
BBned met wachtwoord	PPPoA	0.35
BBned zonder wachtwoord	bridged	0.35

